2013.3

取扱説明書
バッテリー・キャリア
品番：＃１１１１９０００　型式：ＤＡ１３０５

１,使用方法

①取り外しするバッテリーの幅に応じて、スライドアームを伸縮させ、幅を調整して下さい。

②メインアームがスライドアームの溝に入り、確実に固定されている事を確認して下さい。

③片手でグリップを持ち、指先、又はもう一方の手でスライドアームを持ち上げて口を広げながら、バッテリーの側面中央部に沿って本機を挿入して下さい。

④スライドアームを持ち上げていた手を離すと、バッテリーが保持されます。

⑤グリップをバッテリーに対して垂直方向に持ち上げて、バッテリーを抜き取って下さい。

⑥本機からバッテリーを外す時は、安定した場所にバッテリーを静かに置き、スライドアームを持ち上げて下さい。



２,注意事項

⚠警告　（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）
①バッテリーは重量物ですので、取り扱いは慎重に行なって下さい。足等に落下して怪我を負う恐れがあります。 ②バッテリーの**ターミナルに触れてショートさせないで下さい。感電する**恐れがあり、非常に危険です。 ③バッテリーを保持した状態で、大きな振動を与えないようにして下さい。

⚠注意　（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）
①本機をバッテリーの脱着以外には使用しないで下さい。 ②本機に割れ、欠け、摩耗、変形等の異常が見られる時は使用を中止して下さい。 ③本機を改造しないで下さい。本来の能力が発揮できず、破損したり、ケガを負う恐れがあります。

株式会社パーマンコーポレーション

〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００